

BRUKSANVISNING



MONTERING AV SNAPDAVITER

LIMING AV GUMMIBÅTER

- **Rengjør området og lappen som skal limes med aceton.** Har man ikke aceton kan man som erstatning pusse flatene med sandpapir (120) for at limet skal feste.
- **La flatene som er rengjort tørke i minst 10 minutter** (helst 30 minutter).
- **Mikse limet med herder og rør rundt i 2 minutter.** La limet deretter hvile i 8 minutter. Herder er ikke absolutt nødvendig, men den øker styrken på limet.
- **Klipp busten på malekosten ned til ca 1 cm.**
- **Masker med tape området som skal påføres.**
- **Smør lim på begge flatene som skal limes sammen.** Smør tynt. Ikke la kosten komme i berøring med allerede smørte områder. En "helligdag" er ikke farlig. Den dekkes i neste runde.
- **La tørke i 10 minutter.**
- **Smør på lag nummer 2 på begge flatene.**
- **La tørke i 10 minutter.**
- **Smør på lag nummer 3 på begge flatene.** Søl kan tørkes bort med aceton.
- **Kjenn med baksiden av fingrene på limet.** Når det kjennes klebrig, (men ikke klissete), fører man flatene som skal limes sammen.
- **NB - VIKTIG! Press ut all luft!** Press fra midten og utover mot kanten av lappen. Bruk håndtaket på for eksempel en saks å gni med. Hvis det slurves med dette, kan limflatene løsne.
- **Vent minst 24 timer før du blåser opp båten.** Lykke til!